

Les informamos a todos nuestros clientes que para mejorar la calidad de los parámetros de los dispositivos vozip y poder brindarle un mejor soporte, disponemos a partir de este momento de un servidor de Provisionamiento para dispositivos VozIP Linksys/Sipura/Cisco y GrandStream.

Pasos a seguir para aplicar la auto-configuración en su Dispositivo Linksys/Sipura/Cisco:

- En caso de no tener la IP del dispositivo deberá marcar desde cualquiera de los dos teléfonos cuatro veces el asterisco, 110 y la tecla numero (\*\*\*\* 110#) para así ingresar a la configuración vía telefónica del dispositivo VozIP y obtener la dirección IP.
- Ingresar al dispositivo VozIP desde el navegador de la siguiente manera:  
`http://( IP del Dispositivo )/admin/advanced`
- Selecciona la pestaña "Provisioning" e ingresa los siguientes parámetros:  
Provision Enable: **YES**  
Resync Periodic: **60**  
Resync Error Retry Delay: **60**  
Profile Rule: **`http://auto.comunicanos.com/?q=$MAU`**
- Y para finalizar clic en "Save Settings"

Pasos a seguir para aplicar la auto-configuración en su Dispositivo Grandstream:

- En caso de no tener la IP del dispositivo deberá marcar desde cualquiera de los dos teléfonos tres veces el asterisco y 02 (\*\*02) para así ingresar a la configuración vía telefónica del dispositivo vozip y obtener la dirección IP.
- Ingresar al dispositivo VozIP desde el navegador de la siguiente manera:  
`http://( IP del Dispositivo )/`
- Ingresar la contraseña, por defecto es "admin" (sin comillas).
- Selecciona la pestaña "ADVANCED SETTINGS" e ingresa los siguientes parámetros:  
En "Firmware Upgrade and Provisioning" Upgrade Via: **HTTP** Firmware Server Path: **`auto.comunicanos.com/bin`**

Config Server Path:

**auto.comunicanos.com/gs**

Config File Prefix:

**?q=**

Always Check for New Firmware at Boot up:

**Seleccionado**

Y para finalizar clic en "Update" o "Apply" y luego en "Reboot"

Ya a partir de este momento se aplicara la configuración que le entregará nuestros servidores a su dispositivo de manera exacta y sin errores, contar con los parámetros recomendados por nosotros y si desea realizar algún cambio puede solicitarlo por medio del Centro de Soporte sin necesidad de manipular su dispositivo.

En caso de requerir ayuda por favor escriba al Centro de Soporte.